# **⑨ FUJIFILM**

# FinePix 4500





進

基 本

応用編 撮影

応用編 再生

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス4500の 使用説明書 使い方がまとめられています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

BB11929-100(1)



# 目 次

はじめに	画像を消すには(1コマ消去)33 テレビに画像を映す場合35
各部の名称6	3 応用編 撮影
1 準備編	応用編 撮影では
ストラップを取り付けます9	撮影メニュー
電源をセットします 10	撮影メニューの操作 ······ 37
電池で使う 10	モードの切り換え38
ACパワーアダプタ <i>ー</i> ( 別売 )で使う······· 12	ピクセル( 画像サイズ )/ クオリティー( 圧縮率 )セット・・39
スマートメディア™をセットします 13	🕏 マクロ(近距離)撮影 40
スマートメディア™を取り出します······· 14	Ů セルフタイマー撮影 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 41
電源のON/OFF	🗾 アカルサ( 露出補正 ) 43
日時を合わせます 17	<b>№</b> ホワイトバランス
2 基本編	ストロボ撮影 45
撮影してみましょう( オート撮影 ) 19	オートストロボ45
撮影可能枚数について	◎ 赤目軽減ストロボ・・・・・・・・・ 46
AF/AEロック撮影····································	
ベストフレーミング機能	❸ ストロボ発光禁止⋯⋯⋯⋯⋯ 47
画像を見るには(再生)	S\$ スローシンクロ ······ 47
画像の早送り	デジタルズーム48
再生ズーム	№ムービー(動画)49
マルチ亜生	

# 1

-	_	-	
	-		
ь			
	~		
,	-		

а				
,	7	7		
		۳.		
		ы	٦	
г	٦	,	J	

,	я		
7	•		

応用編 再生では	52
再生モードメニュー一覧	52
ムービー( 動画 )再生	53
再生メニュー	
〒 1コマ・全コマ消去/フォーマット⋯⋯⋯⋯	55
▶ オートプレイ( 自動再生 )	57
🔚 リサイズ( 縮小 )	58
<b></b> 1コマプロテクトセット/リセット·······	60
⊶ 全コマプロテクトセット/リセット	62
スマートメディア™の誤記録防止について…	63
Ď DPOFについて	64
▶ 日付設定	65
♪ トリミング	66
♪ 1コマセット/リセット	68
▶ 全コマセット/リセット	71
⋙ インデックス作成 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	73
5 設定編	
セットアップ	75
コマNO.メモリー設定	77
液晶モニターの明るさ調節/スピーカーの音量調節	78

4 応用編 再生

システムアップ機器( 別売 )	7 9
USBインターフェースセット IF-UB/Fを使用する場合 ·······	8 (
スマートメディアを交換するとき	8 2
その他 別売アクセサリーの紹介	83
用語の解説	8 5
使用上のご注意	86
電源についてのご注意	87
使用できる電池	87
電池についてのご注意	87
バッテリーチャージャーについてのご注意	88
バッテリーチャージャーの主な仕様	8 9
ACパワーアダプターについてのご注意··········	8 9
スマートメディア™についてのご注意	9 (
警告表示	92
故障とお考えになる前に	9 4
主な仕様	
アフターサービスについて	9 9

## はじめに

#### ▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

#### 撮影の前には試し撮りを

大切な撮影( 結婚式や海外旅行など )をするときには、必ず試し撮りをして、カメラが正常に機能するかを事前に確認してください。

\*本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影または録音により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

#### 著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

#### 液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分に注意してください。 万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- ●皮膚に付着した場合:
  - 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してくださ い。
- ●目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医 師の診斯を受けてください。

#### ●飲み込んだ場合:

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き 出したあと、医師の手当てを受けてください。

ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- ●本カメラはクラスB情報技術装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しています。しかし本カメラをラジオ、テレビジョン受信機に近づけてお使いになると、受信障害の原因となることがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ■この機器を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因となることがあります。

#### 製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像データが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

#### 商標について

- ●iMac、Macintoshは、Apple Computer, Inc.の商標です。
- Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- SmartMediaは株式会社 東芝の商標です。
- その他の社名と商品名は各社の商標または登録商標です。

# カメラの特長 / 付属品

## カメラの特長

- 小型軽量アルミニウム・マグネシウム合金ボディー
- 短い起動時間、撮影間隔で軽快な操作感
- 新開発スーパーCCDハニカム搭載
- 高感度ISO 200と内蔵オートストロボにより撮影領域を拡大
- ◆なめらかな(多段階)デジタルズーム機能(メガピクセル時1.88倍)/再生ズーム機能(最大15倍)
- ●スーパーEBCフジノンレンズ使用
- マクロ撮影機能付きオートフォーカス
- 撮影条件の設定が可能なマニュアル撮影モード
- ●バランスの良い構図での撮影ができるベストフレーミング機能
- 動画撮影可能(320×240ピクセル、音声付き)
- 電動レンズカバー
- 1.8型11万画素カラー液晶
- USB接続端子により簡単高速にパソコンへ画像データ転送が可能(別売オプションで対応)
- ●簡単プリントを実現するDPOF( Digital Print Order Format )対応
- デジタルカメラの業界統一規格DCF\*準拠
  - \* DCFは日本電子工業振興協会(JEIDA)で制定された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

## 付属品

単3形ニッケル水素電池 HR-AA(2本)



バッテリーチャージャーBC-NH(1個)




ハンドストラップ(1本)




A/Vケーブル 2.5mmミニミニプラグ×ピンプラグ約1.5m(1本)




使用説明書(本書1部) 安全上のご注意(1部) 保証書(1部)






## 各部の名称


## 液晶モニターの文字表示例:撮影



#### 



ストラップの小さい方の輪を、ストラップ取り 付け部に通します。



次に大きい方の輪の端を、小さい方の輪の中に 通して引っ張ります。

# 電源をセットします


## 電池で使う

ニッケル水素電池、ニカド電池で、同種のものを2本 使用します。


\* リチウム電池やマンガン乾電池は使用できません。

#### 充電できる電池

- 単3形ニッケル水素電池 フジフイルム HR-AA: 2本 付属)
- 単3形二カド電池 フジフイルム KR-AA(HP): 2本(別売) 必ず指定の電池(弊社製)をご使用ください。指定外の電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池・リチウム電池)を充電すると、電池の破裂・液もれにより、火災・けがの原因になったり、周囲を汚損する恐れがあります。
- \*電池撮影可能枚数については98ページをご参照ください。
- √ アルカリ電池は緊急用としてのみお使い頂けます。お使いになる場合には、次の点にご注意ください。
  - 電池の電極をきれいな布などで清掃することをおすすめします。
  - 必ず液晶モニターをOFFにして(⇒19ページ)からご使用 ください。マニュアルモードやマクロ撮影、ムービー撮影 では使用できません。
  - 撮影可能枚数は制限されます。電池のメーカーや温度環境 により撮影可能枚数は変わり、+5 以下では撮影できな いことがあります。また、レンズカバーの開閉が途中で止 まることがあります。
  - 液晶モニターOFFで使用するため、電池残量警告が表示されずに電源が切れます。
  - 液晶モニターOFF状態で + 20 にて使用した場合 撮影可能枚数:30枚前後



バッテリーチャージャー(BC-NH)に充電式電池を、表示に従って正しくセットします。



充電器を電源コンセントに差し込み充電します。 約13時間で充電が完了しますが、電源ランプは 消灯しません。使用しないときはコンセントか ら抜いてください。


- 【使いきったニッケル水素電池の充電時間は約13時間 (1600mAh)です。ニカド電池KR-AA(HP)の場合、 充電時間は約8時間です。別売のニッケル水素/ニカド 急速充電器80(FNH)を使用すると充電時間を短縮でき ます(➡83ページ)
- ! ニッケル水素電池やニカド電池の容量が残っている状態で充電を繰り返すと「メモリー効果」が発生して早めに電池残量警告が出ることがあります。最後まで使いきってから充電することで正常な状態に戻ります。
  - \*メモリー効果:電池の容量が見かけ上劣化したような特性を示す現象
- ♪ 新しい電池と使用した電池を、混ぜて使用しないでください。



電池カバーを矢印方向にスライドさせてから開けます。

- ! 電池カバーに無理な力を加えないでください。
- ! 電池を交換するときは必ず電源を切ってください。電源を切らないと、各種設定が工場出荷設定に戻ることがあります。
- ! 各種設定は、ACパワーアダプターを接続または電池を 入れて約半日以上経過していれば、それぞれを取り外し て放置しても、約半日保持されます。電池交換後は、日 付設定などをご確認ください。


## 電源をセットします



- ●電池を表示に従って正しくセットします。
- ②電池カバーを閉めます。

- √ 撮影の際は予備として、充電済みのニッケル水素電池(別売)のご用意をおすすめします。
- √電池カバーを開閉するときは、電池を落とさないように注意してください。
- ! その他電源についてのご注意は87ページをご参照 12 ください。

## ACパワーアダプター(別売)で使う



電池の消耗を気にせず撮影・再生・データ転送 (USB接続するには、専用のACパワーアダプター AC-3Vのご使用をおすすめします。

カメラの電源が切れていることを確認してから、AC-3Vの接続プラグをカメラの DC IN 3V 端子に差し込みます。その後、AC-3Vを電源コンセントに差し込みます。

- ! ACパワーアダプターを接続しても電池の充電はできません。
- ! AC-3V以外をお使いになると、本機の故障の原因になることがあります。
- ! ACパワーアダプターについてのご注意は、89ページをご参照ください。

# スマートメディア™をセットします

## スマートメディア™( 別売 )

スマートメディアは必ず3.3V仕様をお使いください。


MG-4SB(4MB) MG-16SW(16MB:ID付き)

MG-8SB(8MB) MG-32SW(32MB:ID付き) MG-16SB(16MB) MG-64SW(64MB:ID付き)

MG-32SB(32MB)




- ! ライトプロテクトシールがはられていると、記録、 消去ができません(➡63ページ)。
- ! 本カメラでの動作保証は弊社製スマートメディアの みとなります。
- ∮ 3.3∨仕様品の中には「3∨」という表示のものがあります。
- ! スマートメディアについてのご注意は、90ページを ご参照ください。




- ●電源が切れていることを確認します。電池カバーを上面にし、スライドさせて開けます。
- ②スマートメディアスロットにスマートメディアを確実に奥まで差し込みます。
- ❸電池カバーを閉めます。
- ・電源が入った状態で電池カバーを開けると、スマートメディア保護のため電源が切れます。
- √ スマートメディアの向きが間違っていると奥まで入りません。また、無理な力を加えないでください。

# スマートメディア™を取り出します



- ①ファインダーランプが緑色に点灯していることを確認し、電源を切ります(⇒次ページ)。
- ②必ず電池カバーを上面にして、スライドさせて開きます。



電池を落とさないように気をつけて、スマート メディアをつまんで取り出します。


! スマートメディアを保管するときは、必ず専用の静電気防止ケースに入れてください。

画像のプリントとパソコンへの取り込みについて

- プリントするときは、64、79ページをご参照 ください。
- ●パソコンに画像を取り込むには、80~82ページをご参照ください。

電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。スマートメディア、または 画像データが破壊されることがあります。

# 電源のON/OFF



電源を入/切するには、電源スイッチを"POWER"側にスライドします。

電源を入れるとファインダーランプ[ 緑 ]が点灯 します。

- ! モードダイヤルを" □ "" ≥" にして電源を入れる とレンズカバーが開き、レンズ部が動きますので手 で押さえないでください。
- ! 操作をする前に電源を入れてください。

## オートパワーオフ機能

オートパワーオフ機能(⇒75ページ)有効時は、電源を入れたまま約2分間放置すると、電源が自動的に切れます。



日付がセットされていない場合は、確認画面が 表示されます。" ◀▶ "で次のどちらかを選び、

- "MENU/OK"ボタンを押します。
- "セット":日付設定画面に切り換わります。
- "あとで": 撮影/再生モードになります。

- ! 日付をセットしないと電源を入れるたび確認画面が表示されます。すぐに"セット"することをおすすめします。
- ! 日付設定については17ページをご参照ください。

## 電源のON/OFF


#### 液晶モニター

- 1 表示なし
- 3 二 点灯

電源を入れると、電池残量警告を確認できます。


- ①電池の容量は十分です。
- ②電池の容量が不足しています。まもなく電源が切れますので、充電済みの電池と交換することをおすすめします。
- ③電池の容量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。充電済みの電池と交換してください。

# 日時を合わせます




- ①モードダイヤルを" "に合わせます。
- ②" メニュー/実行 "ボタンを押して液晶モニター にメニューを表示します。
- **③' ▲▶** "で" MODE "を選択し、" **▲▼** "で" SET-UP "を選択します。
- メニュー/実行 "ボタンを押します。

電源投入時に日時がクリアされている場合、確認画面が表示されます。"セット"を選択した場合、③から操作します(→18ページ)。




- ❷ メニュー/実行 "ボタンを押します。
- !SET-UPのメニューについて、詳しくは75ページをご参照ください。
- ! 設定した日時は、ACパワーアダプターを接続また は電池を入れて約半日以上経過していれば、カメラ から両方とも取り外しても、約半日保持されます。

## 日時を合わせます



- ②修正後、"メニュー/実行"ボタンを押します。
- ∮" ▲ "または" ▼ "を押し続けると数字が連続して変わります。
- ∮ 時刻表示で"12:00:00"を越えると、自動的に AM/PMが切り換わります。
- **!** 秒は設定できませんが、時報に正確に合わせるには 18 ゼロ秒時に"メニュー/実行"ボタンを押します。



SET-UP画面に戻ります。

- ①" ▲▼"で"セット終了"を選びます。
- ②" メニュー/実行 "ボタンを押して、セットアップを終了します。

# 2基本編

# 撮影してみましょう(オート撮影)




モードダイヤルを" **○** "に合わせます。 デジタルズーム時の画角は液晶モニターで確認 してください。




ファインダー撮影 マクロ撮影を除く)では 表示 "ボタンを3回押して、液晶モニターをOFFにします。消費電力を抑えた撮影ができます。


- ! 工場出荷設定では" ▲▼ "ボタン操作によりデジタルズームになります( ➡48ページ)。
- ! 約50cm~無限遠の撮影が可能です。約50cmより 近づいた場合にはマクロ(近距離)撮影をしてくださ い(→40ページ)。
- ! ファインダーはデジタルズームに連動しません。
- 【電源を入れたときに液晶モニターをOFFで起動する には、セットアップで\* ○ LCDモニター "をOFFに 設定してください(→75ページ)。

## 撮影してみましょう(オート撮影)





- ! レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は86ページを参照してレンズをきれいにしてください。
- ♪ 撮影するときカメラが動くと、画像がプレる原因となります。
- ! 暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のためストロボ撮影( →45ページ)を行うか、三脚の使用をおすすめします。



レンズやストロボ、ストロボ調光センサー・マイクに、指やストラップがかからないようにしてください。

♪指やストラップがかかると、適正な撮影ができない ことがあります。






液晶モニターまたはファインダーを使って、被写体がAF( オートフォーカス )フレーム全体を満たすようにねらいます。

- ! 液晶モニターを使用した撮影では、デジタルズームができます( →48ページ)。
- ! 被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、AF/AEロック撮影を行ってください(⇒25ページ)。
- 【 薄暗いシーンなど、液晶モニターで被写体の確認がしにくい場合は、ファインダーの使用をおすすめします。
- ₹撮影範囲を正確に合わせたい場合は、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。

## 撮影してみましょう(オート撮影)



シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターのAFフレームが小さくなり、"シャッタースピード/絞り値"が表示(ファインダーランプ、緑」が点滅から点灯)されるとピント合わせは完了です。

- シャッターボタンを半押しすると、一時的に液晶モニターの映像が止まりますが、記録される画像とは異なります。
- ♪暗くてピントが合わない場合は、被写体から1.5m以上離れて撮影してください。

22



半押しのままさらにシャッターボタンを押し込むと、"ピッ"と音が鳴り撮影されます。続いて画像データが記録されます。

- ! シャッターボタンをいっきに全押しすると、AFフレームは変化せずそのまま撮影されます。
- ♪ 撮影するとファインダーランプが橙色に点灯し(撮影不可)、その後緑色に変わると撮影できます。
- ! 液晶モニターが一瞬黒い画面になる場合がありますが、故障ではありません。
- ♪ ストロボ充電中はファインダーランプが橙色に点滅します。
- √ 被写体(画像の細かさなど)によって記録されるデータ量が一定ではないため、記録後の標準撮影可能枚数が減らないか、または2コマ減る場合があります。
- ! 警告表示については、92ページをご参照ください。

## ファインダーランプ表示について


色	状 態	内 容
	点灯	準備完了
緑	点 滅	AF・AE動作中または手ブレ、AF 警告、スマートメディアに記録中 (次の撮影可能)
桴	点灯	スマートメディアに記録中 (次の撮影不可)
	点滅	ストロボ充電中
赤	点 滅	●スマートメディアについての警告 末挿入、未フォーマット、フォーマット異常、ライトブロテクトシールがはられている、空き容量がない、スマートメディア異常 ・レンズ動作異常 ・液晶モニターONでは、液晶モニターに詳しい警告が表示されます(●92ページ)。

## オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件・被写体に対してはオートフォーカスが働きにくく、ピントが合わない状態で撮影されることがあります。

- 鏡・車のボディーなど光沢があるもの
- ガラス越しの被写体
- 髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- ●煙や炎などのように実体のないもの
- 被写体が遠くて暗いとき
- 被写体の明暗差がはっきりしないとき (白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 被写体の手前や後方に物体が共存する とき(オリの中の動物や木の前の人物 など)
- ●高速で移動する被写体

## 撮影してみましょう(オート撮影)



液晶表示モニター(左図の位置)に撮影可能枚数が表示されます。

- ! ピクセル(画像サイズ)/クオリティー(圧縮率)の変更は、39ページをご参照ください。
- ! 工場出荷時設定は、1280 x 960(ピクセル)、 NORMAL(クオリティー)です。

スマートメディア標準撮影枚数 「撮影枚数は被写体により多少の増減があります。また、撮影枚数はスマートメディア の容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

ピクセル	2400×1800			1280	640×480	
クオリティー	FINE	NORMAL	BASIC	FINE	NORMAL	NORMAL
画像1枚のデータサイズ	約1700KB	約800KB	約330KB	約610KB	約310KB	約90KB
MG-4S( 4MB )	2	4	11	6	12	44
MG-8S(8MB)	4	9	23	12	24	89
MG-16S(16MB)	9	19	47	25	49	165
MG-32S(32MB)	18	38	94	50	99	331
MG-64S(64MB)	36	77	189	101	198	663

## AF/AEロック撮影



このような構図では被写体(この場合は人物)が AFフレームから外れています。このまま撮影す ると人物にピントが合いません。




被写体がAFフレームに入るようにカメラを少し 動かします。


AF( オートフォーカス )/AE( オートエクスポージャー )ロック

このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定(AF/AEロック)します。画面の端の被写体にピントを合わせたり、露出を決めてから構図を変えたい場合には、AF/AEロックをしてから構図を変えて撮影すると、きれいに撮影できます。

## AF/AEロック撮影




そのままシャッターボタンを半押し( AF/AEロック )し、液晶モニターのAFフレームが小さくなり、"シャッタースピード/絞り値 "が表示( ファインダーランプ 緑 ]が点滅から点灯 )されるのを確認します。




シャッターボタンを半押し(AF/AEロック)のまま最初の構図に戻して、さらにシャッターボタンを押し込みます。

- ! AF/AEロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。
- ! AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効です。AF/AEロックをうまく活用しましょう。

# ベストフレーミング機能



オート撮影では、"表示"ボタンを押すごとに液晶 モニターの表示が切り換わります。"表示"ボタ ンを押して"フレーミングガイド"を表示します。



" **◆ >** "で3種類のフレーミングガイドを選択できます。フレーミングガイドは液晶モニターで撮影するときに、構図を決める際のめやすになります。

## ベストフレーミング機能

#### 縦横3分割フレーム

主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平線や水平線を合わせて使用します。被写体の大きさやバランスを見ながら、躍動感のある構図で撮れるもっとも応用の効くフレームです。



#### 記念撮影フレーム

2人以上の記念撮影に使用します。

被写体をフレームの中にできるだけ大きく配置すると、表情をはっきり写し込んだ写真になります。



## ポートレートフレーム (人物縦位置撮影フレーム)

ポートレート撮影に使用します。 顔の大きさを各フレームに合わせる ことにより、大きなフレームはアップ、中ぐらいのフレームは胸から上、 小さなフレームは半身の撮影になり ます。撮影距離が50cm以下のとき は、マクロ撮影をしてください。



縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割のめやすです。プリントすると、3分割の位置から少しずれる場合もあります。

#### 重要


必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。 AF/AEロックをしないとピントが合わないことがあります。

# 画像を見るには(再生)



モードダイヤルを" 🕒 "に合わせます。

- ! モードダイヤルを" ▶ "に合わせたときは、最後に 撮影した画像が再生されます。
- ! 液晶モニターが見にくい場合は、液晶モニターの明るさを調節してください(➡78ページ)。




" ▶ "順送り、" ◀ "逆送りで画像を見ることができます。

また、"表示"ボタンを押すたびに液晶モニターの表示が切り換わります。

## 再生できる静止画データについて

本機で記録した静止画データ、または弊社製デジタルカメラ Fine Pixシリーズ、CLIP-IT80/50、DS-30/20/10およびDS-260HD/250HD/230HD、あるいはそのほかのDCF対応カメラで、3.3V仕様のスマートメディアに記録した静止画(JPEG)データが再生できます。

# 画像の早送り




再生中に" ◀ "または" ▶ "を約3秒間押し続ける と、画像を早送りできます。



早送り中は液晶モニターに小さく3コマ同時に表示されます。早送りをやめると、枠で囲われた画像が液晶モニターに1コマ表示されます。

# 再生ズーム




再生中に" ▲▼ "を押すと、静止画をズーム(拡大) します。このとき" ズームバー "が表示されます。

ズーム倍率

2400×1800ピクセル画像:最大15倍 1280× 960ピクセル画像:最大8倍 640× 480ピクセル画像:最大4倍

! ズーム中に" ■ "を押すと、ズームが解除され次の 画像に送られます。




ズームしたあとに、


- ① 表示 "ボタンを押します。
- ②" ▲▼◀▶ "を押すと、見える範囲を移動できます。
- ③もう一度、"表示"ボタンを押すとズームに戻れます。

∮" キャンセル/戻る "ボタンを押すと、画像が等倍に戻ります。

# マルチ再生




"表示"ボタンを2回押すと、マルチ再生(9コマ) 画面になります。



- ① ▲▼ 下でカーソル( 橙色の枠 )を動かして、コマを選べます。数回 下か ▼ 下を押すとページが切り換わります。
- ②もう一度"表示"ボタンを押すと、選んだ画像を大きく表示することができます。
- √ マルチ再生は、1コマ消去、1コマプロテクト、リサイズ、DPOF1コマセット、DPOF全コマセット/リセットで画像を選択する場合に便利です。

✓ 液晶モニターの文字表示は、約3秒後に消えます。32 ✓ 再生ズーム中はマルチ再生はできません。


# 画像を消すには(1コマ消去)



- ①モードダイヤルを" ▶ "に合わせます。
- ②" メニュー/実行 "ボタンを押すと液晶モニター にメニューが表示されます。
- - " 前 消去 "の"1コマ"が選択された状態で、
- "メニュー/実行"ボタンを押します。


- **!** 全コマ消去、フォーマットについて、詳しくは55ページをご参照ください。
- 【画像を選ぶときは、マルチ再生(⇒32ページ)する と便利です。

## 画像を消すには(1コマ消去)



"◀▶"を押して消去したい画像を表示します。

! 1コマ消去をやめたい場合は、"キャンセル/戻る"ボタンを押しメニューに戻ります。メニューを終了するには、もう一度"キャンセル/戻る"ボタンを押してください。




"メニュー/実行"ボタンを押すと、表示している画像が消去されます。消去が終わると次の画像が再生され、"<sup>[20]\*(議)[3]</sup>"が表示されます。


- 【\* □PPOFtyFebtCust強いst対しますか? が表示された場合は、DPOF指定されています。"メニュー/実行"ボタンを押すと画像を消去し、DPOF指定が更新されます。

消去を続けるには、3からの操作を繰り返します。

# テレビに画像を映す場合



カメラとテレビの電源を切ります。カメラの "A/V OUT(音声/映像出力)"端子にA/Vケーブ JU(付属品)のプラグを接続します。



テレビの音声入力/映像入力端子にピンプラグを接続し、カメラとテレビの電源を入れて通常どおり撮影、再生を行ってください。

- ! A/Vケーブルを接続するとカメラから音声は聞こえなくなります。
- √ 電源を入れたままA/Vケーブルを抜き差しすると音声が正しく出力されない場合があります。
- ♪ コンセントが近くにある場合は、ACパワーアダプター AC-3Vを接続することをおすすめします。
- ♪ テレビの音声入力端子がステレオの場合は左(白) に接続してください。
- ! テレビの音声入力/映像入力については、テレビの 説明書をご参照ください。


# 応用編 撮影では

応用編 撮影では、モードダイヤルを" ○ "または" 🎥 "に合わせた状態で行えるいろいろな機能をご紹介します。


#### 撮影モード仕様一覧

モードダイヤル	撮影モード	設定可能メ	<b>ニュー</b>	工場 出荷時	ストロボ撮影 (➡45ページ)	デジタルズーム (➡48ページ)
	<b>□</b> オート ( <b>⇒</b> 38ページ)	♥マクロ むセルフタイマー モード	(⇒41ページ)	OFF		
♠ 静止画	ロマニュアル (⇒38ページ)	©セルフタイマー ☑アカルサ WBホワイトバランス	(⇒43ページ)	OFF 0 AUTO		
<b>鞏</b> 動画 (➡49ページ)					×	

## 欕メニュー 撮影メニューの操作



- ①モードダイヤルを" "に合わせます。
- ② メニュー/実行 "ボタンを押して液晶モニター にメニューを表示します。



- ①" ◆▶"でメニューを選択します。" ▲▼"で設定を変更します。
- 2"メニュー/実行"ボタンを押して決定します。

## 撮≫□ モードの切り換え



□ オート、□ マニュアル、♥ピクセル/クオリティー、SET SET-UPモードを切り換えます。

#### ☆ オート

- ■A(オート)は、もっとも簡単に撮影ができる 撮影用途の広いモードです。
- \* ( → 40ページ ) ( → 41ページ )の設定ができます。

## ロマニュアル

- ○M(マニュアル)は、メニューの各種設定を組み合わせて撮影できるモードです。
- \* \* ( → 40ページ)、 ( ) → 41ページ)、 ( ) → 43ページ)、 ( ) → 44ページ) の設定ができます。

## **◆** ピクセル/クオリティー

" ピクセル / クオリティー "を設定できます。 ( ➡次ページ )。

#### SET SET-UP

撮影に関する設定を変更できます(⇒75ページ)。

# 巖メニュー ピクセル(画像サイズ)/クオリティー(圧縮率)セット

3種類のピクセル(画像サイズ)と、3種類のクオリティー(圧縮率)の組み合わせを選べます。目的に応じた設定をしてください。

## プリントをきれいに仕上げるには


できるだけ大きな画像サイズで、低い圧縮率 (FINEかNORMAL)を使用します。ただし、1 コマのデータ容量が増えるため、撮影可能枚数 は少なくなります。

## インターネット用途で使用するには

パソコンの画面で見ることが目的なので、小さな画像サイズ(640×480など)を使用します。この場合、1コマのデータ容量は少ないため、撮影可能枚数は多くなります。


## クオリティー(圧縮率)について

画質を優先する場合は"FINE"を、枚数を優先する場合は"BASIC"を選んでください。 通常は、"NORMAL"で十分な画質が得られます。



- ▲▼ "でピクセル設定を変更し、" ◀▶ "でクオリティー設定を変更します。
- ②"メニュー/実行"ボタンを押して決定します。
- ! ピクセルとクオリティーの組み合わせは、全部で6種類になります(⇒24ページ)。
- ! 撮影後の画像をリサイズすることができます(⇒58 ページ)。

# 朦メニュー ♥ マクロ(近距離)撮影



撮影モードが" □ A・ □ M "で設定できます。 マクロを設定すると、約6cm ~ 50cmの範囲で 近距離撮影ができます。

"ON"にして、"メニュー/実行"ボタンを押します。 液晶モニターに、"♥"マークが表示されます。 撮影の状況に応じてストロボ撮影の設定をしてください。40cmより近づいた場合には、ストロボを発光禁止にすることをおすすめします(→47ページ)。


! 液晶モニターは自動的にONになります。

40

! 暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。


マクロ撮影でファインダーを使うと、ファインダー窓とレンズの位置が違うため、実際に見える範囲と写る範囲にズレが生じます。 そのため、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。

# 



撮影モードが" □ A \* □ M "で設定できます。 "ON "にすると液晶モニターに、" 哟 "マークが 表示されます。


¶
"ベストフレーミング機能"の使用も可能です(→27 ページ)。




被写体にAFフレームを合わせ、シャッターボタンを押すとAFフレーム内に見えるものにピントが合い、セルフタイマーがスタートします。

! AF/AEロック撮影も可能です(⇒25ページ)。
 ! カメラの前に立ってシャッターボタンを押さないでください。ピンボケになったり、適正な明るさ(露出)にならないことがあります。

## 撮影 とコー め セルフタイマー撮影




セルフタイマーランプが約5秒間点灯したのち 点滅に変わり、さらに約5秒後に撮影されます。



撮影されるまでの間、液晶モニターにカウント ダウン表示されます。

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されます。

# 朦メニュ- ☑ アカルサ(露出補正)



撮影モードが" □M "で設定できます。 被写体と背景のコントラスト( 明暗の差 )がきわめて大きい場合など、適正な明るさ( 露出 )が得られないときに使用します。

・補正範囲は11段 - 1.5 ~ + 1.5 EV ,約0.3 EV ステップ )です。EVについては85ページをご参照ください。

- ♪ 次のような状態では、アカルサ設定が無効になります。
  - ・オートまたは赤目軽減でストロボが発光したとき
  - ・強制発光で撮影シーンが暗いとき

次のような被写体のとき効果があります

## +( プラス )補正


- ●白っぽい紙に黒い文字の印刷物の複写 (+1.5EV)
- 逆光の人物撮影( + 0.6 ~ + 1.5EV)
- スキー場などの明るい場面や反射の強い場合(+0.9EV)
- 画面内を空の部分が大きく占める場合 (+0.9EV)

## - (マイナス)補正

- ■スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合(-0.6EV)
- ■黒っぽい紙に白い文字の印刷物の複写 (-0.6EV)
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合(-0.6EV)

\*( )内は補正のめやすです。

## 撮影メニュー WB ホワイトバランス



撮影モードが" **△** M "で設定できます。

撮影時の環境・照明光に合わせ、ホワイトパランスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更します。

AUTO時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊な光源下では、正しいホワイトバランスが得られない場合があります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスを選択してください。ホワイトバランスについては85ページをご参照ください。

AUTO:自動調整

(光源の雰囲気を残した撮影)

※ :晴れた屋外での撮影

🐫 :日陰での撮影

🖳 :昼光色蛍光灯下での撮影


□2 :昼白色蛍光灯下での撮影

┗3 :白色蛍光灯下での撮影

📯 :電球、白熱灯下での撮影

\*ストロボ発光時は、ホワイトパランス設定は無効に なりますので、意図した撮影の場合ストロボを発光 禁止(➡47ページ)にしてください。

# ストロボ撮影



ストロボ撮影可能距離 約0.4m~2.5m

- ! ストロボ発光禁止に設定した場合は、電源を入れてから撮影可能になるまでの時間が短くなります。
- ! ストロボを発光禁止からそれ以外に切り換えた場合、充電するために映像が消えて黒い画面になる場合があります。このときファインダーランプが橙色で点滅します。



## オートストロボ(表示なし)

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、 ストロボが自動的に発光します。

## ストロボ撮影



## 赤目軽減ストロボ

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使 用します。

撮影前にストロボがプレ発光し、次に撮影のた めのストロボが発光します。



## **★** 強制発光ストロボ

窓際や木陰などの逆光撮影、蛍光灯などの照明 の下で適正な色に撮りたいときに使用します。 明るいところでもストロボ撮影が行われます。

## 赤月現象について

人物を暗いところでストロボ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これは、ストロボの光が目の中で 反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ストロボを積極的にご利用く ださい。赤目軽減ストロボを使用するとともに、

- 撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう なるべく近づいて撮影する などするとより効果的です。



## ❸ ストロボ発光禁止

ストロボの発光を禁止します。

室内照明を利用しての撮影、舞台や室内競技などのストロボ光が届かない距離での撮影などに使用します。この場合、オートホワイトバランス(➡85ページ)が働き、周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮影できます。

∮暗い場所でストロボ発光禁止で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

・手ブレ警告については、23、93ページをご参照く ださい。




S**4** スローシンクロ

スローシャッターでストロボ発光します。 夜景 と人物をきれいに撮影できます。

! スローシャッターになりますので、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

# デジタルズーム



ピクセル(画像サイズ)設定が 1280×960 "または 640×480 "では、 ( ▲ ▲ ) "を押すとデジタルズームになります。ただし、液晶モニターを使用した撮影でのみ有効です。

## ●デジタルズーム焦点距離

1280×960:約36mm~約 68mm相当(1.88倍) 640×480:約36mm~約135mm相当(3.75倍) 

 2
 ズームパー表示


 Image: Control of the property of

液晶モニターには"ズームバー"が表示されますが、ピクセル設定により長さが変わります。 液晶モニターの映像が確認しにくい場合は、シャッターボタンを半押ししてください。


デジタルズームはファインダーで確認できません。デジタルズーム焦点距離は35mmカメラ換算です。ピクセル(画像サイズ)設定の変更は39ページをご参昭ください。

**!** 2400 x 1800では、デジタルズームはできません。 **!** デジタルズームにすると、液晶モニターの映像がなめらかに変化しなくなります。

# 🎥 ムービー(動画)



モードダイヤルを" **2** "に合わせます。1回の撮影で最長約80秒(320×240ピクセル・10フレーム/秒・Motion JPEG(➡85ページ)形式)の音声付きのムービーを撮影できるモードです。



ムービーにすると液晶表示モニターに記録可能 時間と"スタンバイ"が表示されて撮影可能にな ります。右上の時間は、撮影開始時の記録可能 時間です。


- ! 音声が同時に記録されるので、指などで"マイク (➡6ページ) をふさがないようご注意ください。
- ! スマートメディアの空き容量によっては、1回の撮影時間が短くなることがあります。
- ♪ 液晶モニターをOFFにすることはできません。

#### スマートメディア標準撮影可能時間

ス				MG-16S (16MB)		
	記録可能時間(秒)	約22	約45	約90	約182	約364


\*スマートメディアをフォーマットした状態の撮影可能時間です。

## ☎ ムービー(動画)



"▲▼"でデジタルズームができます。液晶モニターに"ズームバー"が表示されます。

デジタルズーム焦点距離 約36mm~約68mm相当(1.88倍)




シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始されます。

- ! ムービー撮影時は、シャッターボタンを押しても音声の記録をするため' ピッ '管はしません。
- ! シャッターボタンを押し続ける必要はありません。
- ! ピントは約80cm~無限遠の固定になります。
- √撮影中はピント、ホワイトバランスは固定ですが、 露出はシーンに応じて自動的に変化します。



撮影中は液晶モニターに"録画時間バー"が表示されます。



撮影中にもう一度シャッターボタンを押すと、 録画が終わりスマートメディアへ記録します。


- ! "録画時間バー"は、録画時間と残り時間のめやすを表しています。バーがいっぱいになると自動的に録画が終了し、スマートメディアに記録されます。
- ♪ 約80秒の動画(約12MB)のスマートメディアへの書き込み時間は、約11秒です。
- ♪ 撮影開始後、すぐに撮影を終えても約3秒は録画されます。

## 4 応用編 再生

## 応用編 再生では


応用編 再生では、モードダイヤルを" ▶ "に合わせた状態で行えるいろいろな機能をご紹介します。 再生モードメニュー一覧

再生している画像	設定可能メニュー	
▶静止画 (➡29ページ)	<ul> <li>消去(1コマ・全コマ・フォーマット (→33、55ページ)</li> <li>オートプレイ(自動再生 (→57ページ)</li> <li>リサイズ(縮小)(→58ページ)</li> <li>プロテクト(消去防止 (→60ページ)</li> <li>DPOF( Digital Print Order Format (→64ページ)</li> </ul>	
<b>☆</b> ムービー (⇒53ページ)	<ul> <li></li></ul>	



コンセントが近くにある場合は、静止画やムービーを再生している最中に電源が切れないように、ACパワーアダプター AC-3V(別売)での使用をおすすめします(➡12ページ)。


# ムービー(動画)再生



" **◆ >** "でムービーファイルを選びます。液晶モニターにはムービー用の画面が表示されます。

! スピーカーの音量調節ができます( ⇒78ページ )。


マルチ再生や画像の早送りでも、ムービーはひと回り小さく表示されます。




再生する場合は"▼"を押します。再生すると液 晶モニターに、再生中のバー表示と時間が表示 されます。

- **!** 再生するときにデータを読み込むため、一時的に黒い画面になります。
- ! 再生が終わると自動的に停止し、最初の画面に戻ります。
- √ 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時にたてに白いスジが入ることがありますが故障ではありません。53

## ムービー(動画)再生



ムービー再生を一時停止するには"▼"を押します。一時停止を解除するにはもう一度"▼"を押します。



再生をやめるには" 🍐 "を押します。

再生できる動画データについて

本機で記録した動画データ、または弊社製デジタルカメラFinePix40i/4700Zで3.3V仕様のスマートメディアに記録した動画データが再生できます。

## 1コマ消去

選んだ静止画やムービーだけを消去します。

! プロテクトした静止画やムービー(■60、62ページ) は消せません。

## 全コマ消去

プロテクトした静止画やムービー以外をすべて 消去します。

## フォーマット

すべてのデータを消去してこのカメラ用に作り 直します(スマートメディアの初期化)。 『プロテクトした静止画やムービーも消えます。




" メニュー/実行 "ボタンを押して液晶モニター にメニューを表示します。

【\* ( LCARD ERROR) \*\* (LCARD NOT INITIALIZED) \*\* が表示された場合は、まずスマートメディアの接触面(金色の部分)を乾いた柔らかい布などで軽くふいてから、再度セットしてください。それでも表示される場合は、フォーマットをしてください。


メニューを終了するには"キャンセル/戻る"ボタンを押してください。

4

## 再生火ニュー **前** 1コマ・全コマ消去/フォーマット



- ② ▲▼ "を押して" 1コマ "か" 全コマ "か" フォーマット"を選びます。
- ❸ メニュー/実行 "ボタンを押します。



実行を確認する画面が表示されます。


全コマ消去か、フォーマットでは、OKなら" メニュー/実行"ボタンを押して実行します。

1コマ消去では画像を" ◀▶ "で選んでから、" メニュー/実行"ボタンを押します。

- ! 1コマ・全コマ消去/フォーマットをやめたい場合は、"キャンセル/戻る"ボタンを押してください。
- ♪\*\* □PPOFせykětでは対議しますか? "が表示された場合は、DPOF指定されています。" メニュー/実行 "ボタンを押すと画像を消去します。"

フォーマットするとすべての画像が消去されます。

# 



" メニュー/実行 "ボタンを押して液晶モニター にメニューを表示します。

! オートプレイ中はオートパワーオフしません。


♪ ムービーは自動的に再生が始まります。再生が終わると次のコマに進みます。

表示方法

ワイプ1 <<p>「いれ」

ワイプ2回.....うず巻き

ワイプ3⊠......モザイク




- **1** ◀▶ "で" ▶ オートプレイ "を選びます。
- ② ▲▼ "を押して3種類の表示方法(ワイプ)から選びます。
- ♂ メニュー/実行 "ボタンを押します。画像が自動的にコマ送りされて再生されます。
- √\* 表示 "ボタンを1回押すと、液晶モニターに" オートプレイ "と再生コマNo.が表示されます。
- ∮途中で止めたい場合は、"キャンセル/戻る"ボタンを押してください。

# **甦メニュー ┺ リサイズ(縮小)**

リサイズすると、データ容量が小さくなったファイルを新しく作成します。

画像サイズが"2400×1800·1280×960" の静止画のみリサイズできます。


"2400×1800・1280×960"以外の画像サイズの場合、リサイズのメニューは選択できません。




- ② メニュー/実行 "ボタンを押して液晶モニター にメニューを表示します。


- こんなときに使います ------E-Mailに画像を添付したいとき、リサイズする と便利です。

! ムービーはリサイズできません。





- 2" ▲▼ "を押して変更したいサイズを選びます。
- 3" メニュー/実行 "ボタンを押します。



実行を確認する画面が表示されます。OKなら "メニュー/実行"ボタンを押して実行します。 画像は別ファイルで記録されます。

**!** 実行可能なサイズのみ選択できます。

!\* 「\*CARD FULL "または" 「\*PROTECTED CARD "と表示された場合は作動しません。不要な画像を消去するかプロテクトされていないスマートメディアを使用してください。

・リサイズしない場合は"キャンセル/戻る"ボタンを押しメニューに戻ります。メニューを終了するには、もう一度キャンセル/戻るボタンを押してください。59


## 軽灯 ● 1コマプロテクトセット/リセット




" メニュー/実行 "ボタンを押すと液晶モニター にメニューが表示されます。

! 画像を選ぶときはマルチ再生(⇒32ページ)すると便利です。

プロテクトとは、画像を誤って消去しないよう に設定することです。 ただし" フォーマット "す るとすべての画像が消去されます( ➡55ペー ジ )。




- **①" ◀▶** "で" **~**プロテクト "を選びます。
- ②\* ▲▼ "を押して" 1コマセット/リセット "を選びます。
- 3" メニュー/実行 "ボタンを押します。



" **◆ >** "でプロテクトしたい画像を選びます。

- ♪ ムービーは、撮影された単位(ファイル)ごとにプロ テクトされます。
- ♪ プロテクト操作を終了するには"キャンセル/戻る" ボタンを押し、メニューに戻ります。メニューを終 了するにはもう一度"キャンセル/戻る"ボタンを押 してください。




"メニュー/実行"ボタンを押すと画像がプロテ クトされ、右端に" 🔤 "マークが表示されます。 プロテクトをリセットするには、もう一度 4


"メニュー/実行"ボタンを押します。

プロテクトを続けるには、3からの操作を繰 り返します。


## 軽灯 ● 全コマプロテクトセット/リセット



"メニュー/実行"ボタンを押すと液晶モニター にメニューが表示されます。



- ①" ◀▶ "で" ⊶プロテクト "を選びます。
- ②" ▲▼ "を押して" 全コマセット "か" 全コマリセット"を選びます。
- 3" メニュー/実行 "ボタンを押します。




実行を確認する画面が表示されます。OKなら "メニュー/実行"ボタンを押して実行します。

! プロテクト操作を終了するには"キャンセル/戻る"ボタンを押し、メニューに戻ります。メニューを終了するにはもう一度"キャンセル/戻る"ボタンを押してください。

## スマートメディア™の誤記録防止について

ライトプロテクトシールをはると、画像の記録/ 消去・フォーマットができません。シールをは がすと通常どおり使用できます。




- \*必ず付属のライトプロテクトシールAを、ライトプロテクトエリア内Bに、はみ出さないようにしっかりとはってください。はがしたシールの再利用はできません。
- \*シールの端で手を切らないようにご注意ください。
- \*シールが汚れていると、誤記録防止されないことが あります。

# 軽灯→ DPOFについて



DPOF(ディーポフ)とはDigital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数などの指定情報をスマートメディアなどに記録するときの形式です。



- DPOF対応デジタルカメラ(本機)では上記の情報をカメラの操作でスマートメディアに記録ができます。
- ・DPOF情報を記録したスマートメディアを、フジフイルム デジタルカメラプリントサービス(FDiサービス)取り扱い店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリントサービスが受けられます。
- ・DPOF対応プリンターでは、DPOF情報があれば、指定コマ(画像ファイル)を指定枚数だけ自動的にプリントでき 64 ます。


- 1 モードダイヤルを" ▶ "に合わせます。
- ② メニュー/実行 "ボタンを押して、液晶モニターにメニューを表示させます。
- ③" **◆**▶ "を押して" **♪** DPOF "を選びます。

- ①" ▼ "で" 心日付 "を選びます。

∮他の設定の前に、必ず日付あり/なしの設定を行ってください。

4

## **再生灯ュー ♪ トリミング**



- ① ✓ ▶ "で" トリミングしたい画像 "を液晶モニターに表示します。
- ② メニュー/実行 "ボタンを押して、メニューを表示します。
- ③ ◆ ▼ "、" ▲ ▼ "で" トリミング "を選択します。
- ❹ メニュー/実行 "ボタンを押します。

! 2400×1800、1280×960ピクセルの画像のみトリミング設定できます。それ以外の画像を再生している場合は、"トリミング"が選べません。





"表示"を押すと、ズーム画面と移動画面を交互 に表示できます。

ズーム画面での操作: "▲▼"でズームします。


移動画面での操作: "▲▼ "、" ◀▶ "を押すと、

トリミングする範囲を移動 できます。

! トリミングは640×480ピクセルより小さくできません。




"メニュー/実行"ボタンを押すと、液晶モニター に見えている状態でトリミング設定が決定され ます。




- ① ▲▼ "でプリント枚数を指定します。
- ②" メニュー/実行 "ボタンを押すと、設定が決定されメニューに戻ります。

トリミング設定が確定したコマには" 🗐 "が表示されます。

## 軽灯 🖒 1コマセット/リセット




- ①" ▲▼ "で" 1コマセット "を選びます。
- ②"メニュー/実行"ボタンを押します。
- 1コマセットの前に、必ず日付あり/なしをセットしてください。
- ! 1コマセット・トリミング設定のあとに全コマセットを行うと、1コマセットでセットしたコマ数とトリミング設定は解除されます。



- ① < で" 1コマセット"か" 1コマリセット"</p>
  を選びます。
- 2" メニュー/実行 "ボタンを押します。
- ! 画像を選ぶときはマルチ再生( ➡32ページ)すると 便利です。ただし" ▲▼ "で画像を選べません。

1コマセットを選んだ場合は3から、1コマリセットを選んだ場合は6から操作してください。




#### 1コマセットする場合

- ① ◆ ▼ "を押してセットするコマを表示させます。
- 2" ▲▼"でプリント枚数を指定します。

【" ◆ でコマを送ると、自動的に設定が決定されます。

1コマセットを続けるには、**12**の操作を繰り返します。




#### 実行する場合

設定が終わったら、必ず" メニュー/実行 "ボタンを押して決定してください。液晶モニターにトータル枚数が表示され、メニューに戻ります。確定したコマには" 🖰 とプリント枚数 "、日付設定ありの場合は" 🔥 "が表示されます。

指定できるプリント枚数は1コマにつき99枚までです。また、同一スマートメディア内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。


!" トータル "は指定したプリント枚数の合計です。

## 再生メニュー 🏲 1コマセット/リセット



#### キャンセルする場合

"キャンセル/戻る"ボタンを押すと、選択中のコマの設定のみキャンセルされます。選択中のコマ以外の設定はキャンセルされません。



## 1コマリセットする場合

- " ◀▶"を押すと、プリント枚数設定をしたコマだけを確認できます。各コマの設定は画面の右端に表示されます。
- **!** 画像を選ぶときはマルチ再生( ➡32ページ)すると便利です。
- √ 1 コマリセットをやめたい場合は、"キャンセル/戻る"ボタンを押してメニューに戻ります。メニューを終了するには、もう一度"キャンセル/戻る"ボタンを押してください。

# 


プリント設定をリセットするには、リセットしたい画像を表示し、メニュー/実行 "ボタンを押します。

プリント設定のリセットが終わるとプリント設定された次の画面が再生され" [リセナ OK7] "が表示されます。

! すべてのプリント設定が解除されている場合"トータル"は"00000まい"になり、背景が黒い画面になります。


1コマリセットを続けるには、**6**からの操作を繰り返します。

# **再生メニュー ♪ 全コマセット/リセット**




- ①" ▲▼"で"全コマセット/リセット"を選びます。
- ②" メニュー/実行 "ボタンを押します。

## 再生メニュー 🏲 全コマセット/リセット



- ① **( )** で 全コマセット \* 全コマリセット \*を選びます。
- ②" メニュー/実行 "ボタンを押します。
- !" 全コマセット"は、すべての画像を1枚ずつプリントする指定をします。
- ! 1コマセットでの指定とトリミング指定は解除されます。
- 「同一スマートメディア内でプリント指定できるコマ数は、999コマまでです。1000コマ以上の指定をすると"「NDPOF FILE ERROR」"警告が出ます。




"メニュー/実行"ボタンを押して実行します。 液晶モニターにトータル枚数が表示され、その 後メニューに戻ります。

- !" トータル "は指定したプリント枚数の合計です。
- √\* 全コマリセット "した場合"トータル "は" 00000 まい "になります。

インデックス作成は、ムービーファイルを選択しているときのみ設定できます。

ムービーを再生しなくても内容がわかるインデックス画像を作成します。


ムービーファイルから25コマの画像を等間隔で 抜き出して、1つの画像(2400×1800)に 並べて保存する機能です。



- ①" ◀▶"でムービーファイルを選びます。
- ② メニュー/実行 "ボタンを押してメニューを表示します。


! ムービーの記録時間によって、自動的に抜き出される画像の間隔は異なります。

# 



- ①" ◀▶ "で" 

  ボインデックス作成 "を選びます。
- ②" メニュー/実行 "ボタンを押します。




インデックスのプレビュー画面が表示されます。 記録する場合は"メニュー/実行"ボタンを押します。

! 記録しない場合は"キャンセル/戻る"ボタンを押しメニューに戻ります。メニューを終了するにはもう一度"キャンセル/戻る"ボタンを押してください。


# 5 設定編 セットアップ

項目名	表示	工場出荷時	内 容
セット終了	実行		設定を決定し、セットアップを終了します。
○ LCDモニター	ON/OFF	ON	モードダイヤルを" ♪ "にしたときに、液晶モニターを自動的にONにするかOFFにするかを切り換えます。
オートパワーOFF	ON/OFF	ON	何も操作していないときに、約2分後に電源を自動的に切るかどうか設定できます。ただし、オートプレイ時とUSB接続時はオートパワーオフしません。
ビープ	HIGH/LOW/OFF	HIGH	操作したときの"ピッ"の音量を切り換えます。
日時セット	実行		日付、時刻を設定できます。詳しくは、17ページ をご参照ください。
コマNO.メモリー	ON/OFF	OFF	コマNO.メモリー機能を使用するかしないかを切り 換えます。詳しくは、77ページをご参照ください。

# セットアップ



- ①モードダイヤルを" "に合わせます。
- ②" メニュー/実行 "ボタンを押して液晶モニター にメニューを表示します。
- ❹ メニュー/実行 "ボタンを押します。



- ①" ▲▼"を押して項目を選択します。
- ②" ◀▶ "で設定を変更できます。

√
" 日時セット"は" メニュー/実行"ボタンを押します。
詳しくは、17ページをご参照ください。

# コマNO.メモリー設定



OFF:スマートメディアごとに「ファイルNo.


0001」から撮影

ON :最後に使用したスマートメディアの「最

終ファイルNo.」から続けて撮影

"ON"にすると、パソコンなどに画像を取り込んだときにファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利です。


! 記憶した「最終ファイルNo.」より、大きいファイル No.の画像がスマートメディアにあった場合、大き いファイルNo.の続きから撮影されます。




画像を再生するとファイルNo.を確認できます。 画面の右上の7けたの数字のうち下4けたがファイルNo.で、上3けたはフォルダーNo.です。

- ! スマートメディアを交換するときは、必ず電源を切ってからスロットカバーを開けてください。電源を切らずにスロットカバーを開けると、コマNO.メモリーが機能しません。
- プファイルNo.は0001から9999までで、それを超えるとフォルダーNo.が1つ繰り上がります。最大で999-9999までカウントされます。
- ♪ コマNO.メモリーを"OFF"にすると、記憶した「最終ファイルNo.」がリセットされます。
- ! 他のカメラで撮影した画像は、コマNo.表示が異なる場合があります。

# 液晶モニターの明るさ調節/スピーカーの音量調節



- "表示 "ボタンを2秒以上押し続けるど 調節バー " が表示されます。




- ①" **◆** ▶ "を押して液晶モニターの明るさ/スピーカーの音量を調節します。明るさと音量は" ▲▼ "で切り換えできます。
- 2 メニュー/実行 "ボタンを押して決定します。


- ! ムービーの再生中は再生が一時停止します。
- ! 液晶モニターがOFFのままでは設定を変更できません。
- ♪ 設定を変更しない場合は、"キャンセル/戻る"ボタンを押してください。

# システムアップ機器(別売)(平成12年8月現在)


▶別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。詳しくは80~84ページをご参照ください。



# USBインターフェースセット IF-UB/Fを使用する場合




- パソコンとカメラを付属のケーブルで接続 し、カメラからパソコンへ画像データを転送 します。
- 画像の簡単な加工や整理保存ができるアプリケーションソフトを納めたCD-ROMと16MBのスマートメディアが同梱されています。
- Windows 98(Second Editionを含む) Windows 2000 Professional、MacOS 8.5.1 ~ MacOS9.0で利用可能です。 ただし、USBポートのある機種(自作パソコンは動作保証外です)に限ります。



- **①**スマートメディアをセットしてください。
- ②電源を入れてモードダイヤルを" ▶ "に合わせます。

- ! パソコンと接続されているときは、オートパワーオフ しません。
- ! ACパワーアダプター AC-3V( 別売)の接続をおすす めします( ➡12ページ)。データ通信中に電源が切 れると、正常なデータの転送ができません。



●カメラのデジタル(USB)端子に専用USBケーブルの小さいプラグを接続し、②もう片方のプラグをパソコン側のUSB端子に接続します。パソコンの電源が入っていると液晶表示モニターに

" ◆ USB "が表示されます。

ソフトウエアのインストールのしかたと使いかた は、USBインターフェースセットの使用説明書をご 覧ください。

! 専用USBケーブル以外は使用しないでください。



ファインダーランプが橙色に点灯しているときは、"アクセス中でデータ転送中)です。アクセス中は、絶対に電池カバーを開けたり、ケーブルを抜いたりカメラの各操作ボタンを押したりしないでください。データが正しく転送されなかったり、カメラが正常に作動しない場合があります。

! パソコンでムービー再生をするには、QuickTime 3.0以降のソフトウェアが必要です。また、ムービー ファイルをハードディスクにコピーしてから再生し てください。

# USBインターフェースセット IF-UB/Fを使用する場合


## スマートメディアを交換するとき

Windows 98の場合 ファインダーランプが緑色に点灯していることを確認してください。

Windows 2000 Professionalの場合 ファインダーランプが緑色に点灯していることを確認し、タスクバー上の取り外しアイコンをクリックしてください。

#### Macintoshの場合

ファインダーランプが緑色に点灯していることを確認し、デスクトップ上の「リムーバブルドライブ」アイコンを「ごみ箱」にドラッグ&ドロップしてください。



カメラの電源をOFFにして、スマートメディア を交換します。

! スマートメディアを交換後、カメラの電源を入れる と再びパソコンと接続されます。

# その他 別売アクセサリーの紹介 (平成12年8月現在)

▶使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

#### スマートメディア™

以下の種類がお使いいただけます。

●MG-4SB : 4MB、3.3V仕様 ●MG-16SW : 16MB、3.3V仕様 (D付き) ●MG-8SB : 8MB、3.3V仕様 ●MG-32SW : 32MB、3.3V仕様 (D付き)

●MG-16SB : 16MB、3.3V仕様 ●MG-64SW : 64MB、3.3V仕様(ID付き)

●MG-32SB : 32MB、3.3V仕様 \*3.3V仕様品の中には「3V」という表示のものがあります。

^3.3~仕様品の中には,3~」という表示のものがあります。

### ACパワーアダプター AC-3V

長時間の撮影時、パソコンとの接続時にお使いください。



### 単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素1600 (HR-AA)

高容量の単3形ニッケル水素電池です。

2本パック「型名 HR-AA/2B」をお買い求めください。



# ニッケル水素/ニカド急速充電器80(FNH)

ニッケル水素電池 2本を約85分間で充電できます。

同時に4本までのニッケル水素/ニカド電池の充電が可能です(日本国内使用専用)。



#### ニッケル水素/ニカド急速充電器ワールドタイプ(FNW)

ニッケル水素電池「ニッケル水素1600」2本を約110分で充電できます。

同時に4本までのニッケル水素/ニカド電池の充電が可能です。(AC100 V ~ 240 V 、50/60 H z 対応)



# ソフトケース SC-FX40

レーヨン製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃から カメラを保護します。

# フロッピーディスクアダプター FD-A2B(FlashPath:フラッシュパス)

通常の3.5インチのフロッピーディスクと同じ形をしたアダブターです。 スマートメディアをフロッピーディスクアダブターに挿入し、フロッピーディスクドラ イブからスマートメディアの画像をパソコンに取り込むことができます。

●フロッピーディスクアダプター FD-A2対応OS

Windows95/98(DOS/V機)

Windows 95 4.00.950B OSR2以降/98(NEC PC-9821シリーズ)

Mac OS7.6.1~8.1/Power Macintosh( 読み込みのみ)

### イメージメモリーカードリーダー SM-R2

イメージメモリーカード(スマートメディア)からパソコンに、簡単に画像の読み出し、 書き込みができます。USBインターフェースにより高速なデータ転送を行います。

● Windows 98 (Second Editionを含む)、 Windows 2000 Professional iMac、およびUSBインターフェースを標準装備するPower Macintosh、 Mac OS8.5~9.0

### PCカードアダプター PC-AD3B

スマートメディアをPC Card Standard ATA( PCMCIA2.1/JEIDA4.2 )に準拠した PCカード( TYPE II )として使えます。



パソコンでムービー再生をするには、QuickTime3.0以降のソフトウェアが必要です。また、ムービーファイルをハードディスクにコピーしてから再生してください。



# 用語の解説

AF/AEロック : このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定( AF/AEロック )します。画

面の端の被写体にピントを合わせたり、露出を決めてから構図を変えたい場合には、AF/AEロック

をしてから構図を変えて撮影すると、きれいに撮影できます。

EV :露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明

るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、終りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。

CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。

Exif( イグジフ ) : Exif( イグジフ )は、JEIDA( 日本電子工業振興協会 ) にて承認されたデジタルスチルカメラ用

ファイル形式 のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフト

ウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。

JPEG(ジェイペグ) : Joint Photographic Experts Groupの略

カラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が選択できますが、圧縮率が高くな

るほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。

Motion JPEG :画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI(Audio Video

Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。

QuickTime3.0~で再生できます。

オートパワーオフ機能 :電池の消耗や、ACパワーアダプター接続時のムダな電力消費を防ぐため、しばらく何も操作しない

と自動的に電源をOFFします。本機では2分です。

● セットアップでオートパワーオフを無効にした場合、またはオートプレイ時やUSB接続時は、オー

トパワーオフしません。

ホワイトバランス :人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対し

てデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が 白く撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。ホワイトバランスを自動的

に合わせる機能をオートホワイトバランスといいます。

# 使用上のご注意

▶ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

#### 避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- ●湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ●直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ。極端に寒いところ
- ●振動の激しいところ
- ●油煙や湯気の当たるところ
- ●強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ●防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

砂がかからないようにしてください。

砂は本機の大敵です。海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因となるばかりか、修理できなくなることもあります。

#### 結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴(結露)がつくことがあります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、スマートメディアに水滴がつくことがあります。このようなときはスマートメディアを取り出し、しばらくたってからお使いください。

#### 長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリー、 スマートメディアを取り外して保管してください。

#### カメラのお手入れ

- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れはプロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- ●カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質・変形したり、 塗料がはげるなどの原因となります。

#### 海外で使うとき

- ●このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、 国内に限られています。旅行先で万一、故障・不具 合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内のサービ スステーションにご相談ください。
- ●海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因となることがあります。

# 電源についてのご注意

### 使用できる電池

◆本機には、単3形ニッケル水素電池、単3形ニカド電池を 使用してください。

単3形マンガン乾電池や単3形リチウム電池は、電池の発 熱などにより本機の故障や事故の原因となることがあり ますので使用できません。

●アルカリ乾電池は銘柄により容量の差があり、電池寿命 (使用時間)がかなり短い場合があります。また液晶モニターOFFでご使用ください。

## 電池についてのご注意

電池の使いかたを誤ると、液もれ、発熱、発火、破裂の恐れがあります。以下の事項をお守りください。

- ●火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- ●水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- ●変形させたり、分解、改造をしないでください。
- ●外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。
- ●落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。
- ●液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたときは使用しないでください。
- ●高温、多湿の場所に保管しないでください。
- 動児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- ●カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊙)に注意し

て表示どおりに入れてください。

- ●新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済 みの電池と、放電した電池) あるいは種類やメーカーの 異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ●長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください(電池を取り外して放置した場合、各種設定が工場出荷設定に戻ります)。
- ●使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。
- ●電池を交換するときは、2本すべてを新しい電池にお取り替えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最近購入した未使用のもの」、ニッケル水素電池/ニカド電池では「最近同時にフル充電した電池」のことです。
- ●寒冷地(+10 以下)では電池の性能が低下し、使用可能時間が短くなります。特にアルカリ乾電池はこの傾向がありますので、電池をポケットの中などで温めてからお使いください。また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れないようにご注意ください。
- 介一、液もれが起こったときは、電池挿入部についた液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。
- 常地の液が手や衣服に付着したときは、水でよく 洗い流してください。また、液が目に入った場合 には失明の恐れがあります。こすらずに、きれい な水で洗ったあと、医師の診療を受けてください。

電池の廃棄について

- 電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。 小形充電式電池(ニッケル水素電池/ニカド電池)
  - 小形充電式電池(ニッケル水素電池/ニカド電池) についてのご注意
- ●単3形二ッケル水素電池/二カド電池の充電は、専用の充 電器(付属)または急速充電器(別売)を使用し、正しく 行ってください。
- ●充電器(付属)または急速充電器(別売)では、指定外の 電池を充電しないでください。
- ●充電直後の電池は高温になっていることがありますので、 ご注意ください。
- ●ニッケル水素電池/ニカド電池は、出荷時には充電されて いません。ご使用の前に必ず充電してください。
- ●カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池/ニカド電池を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、充電しても使えなくなることがありますので特にご注意ください。
- ●ニッケル水素電池/ニカド電池は使わなくても自己放電しています。ご使用の前に必ず充電してください。また、正常に充電したにもかかわらず、使用できる時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。新しいものをお買い求めください。
- ●ニッケル水素電池の電極に、皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少なくなることがあります。この場合は、電極を乾いた柔らかい布で丁寧に清掃後、一度使いきってから充電してください。
- ●お買上げ時や長い間使用していなかった電池は、十分に 充電されないこと(電池残量警告がすぐに表示されて、

撮影可能枚数が少ない場合)があります。これは電池の 特性によるもので故障ではありません。充電して使用す ることを3~4回繰り返すと正常な状態に戻ります。

●ニッケル水素電池やニカド電池の容量が残っている状態で充電を繰り返すと、「メモリー効果・」が発生して早めに電池残量警告が出ることがあります。最後まで使いきってから充電することで正常な状態に戻ります。
\*1メモリー効果:電池の容量が見かけ上劣化したような特性を示す現象

小形充電式電池のリサイクルについて



このマークは小形充電式電池(ニッケル水 素電池/ニカド電池など)のリサイクルマー クです。小形充電式電池は埋蔵量の少ない 高価な希少資源を使用していますが、これ らの金属はリサイクルして再利用できます。

このようにリサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を守ることにつながります。ご使用済みの小形充電式電池の廃棄に際しては、端子部にセロハンテープなどの絶縁テープをはって、小形充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

# バッテリーチャージャーについてのご注意

- ●充電式電池やバッテリーチャージャーは、内部で電力を 消費するため温かくなりますが異常ではありません。で きるだけ通気の良いところで使用してください。
- ●ご使用中、内部で発振音がする場合がありますが、故障ではありません。

- ●バッテリーチャージャーでフジフイルム ニッケル水素電 池HR-AA/ニカド電池KR-AA以外のバッテリーを充電しないでください。
- 充電中のバッテリーチャージャーにラジオを近づけると、 放送に雑音が入ることがあります。その場合は、バッテ リーチャージャーをラジオから離してご使用ください。
- ●充電式電池の接続部や接点部に他の金属が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- ●次のような場所には、置かないでください。 暖房器具の近くや直射日光の当たるところなど、温度の 高いところ/湿気の多いところ/ほこりの多いところ/振動 の激しいところ
- ●海外でも使用可能な、入力AC100~240V、 50/60Hz仕様です。ただし、電源コンセントの形状は、 各国・各地で異なりますので国に合ったコンセント変換 ブラグが必要です。詳しくは、旅行代理店にご相談くだ さい。

### バッテリーチャージャーの主な仕様

定格入力 AC 100-240V 50/60Hz 入力容量 AC 100V 4VA、AC 240V 5VA 定格出力 DC1.2V 130mA×2 FUJIFILM 単3形ニッケル水素 1500 FUJIFILM 単3形ニッケル水素 1600 FUJIFILM 単3形ニッケル水素 1500:約12時間 FUJIFILM 単3形ニッケル水素 1500:約13時間 FUJIFILM 単3形ニッケル水素 1600:約13時間

FUJIFILM 単3形二カド電池 ハイパワー 1000: 約8時間

外形寸法 | 86×68×24.6mm(長さ×幅×厚さ) 質 量 | 約80g(電池含まず) 使用周囲濃度 | 0 ~+40

# ACパワーアダプターについてのご注意



本機には、必ず専用のACパワーアダプターAC-3V(別売、EIAJ規格・極性統一形プラグ付き)をお使いください。AC-3V以外のACパワーアダプターをお使いになると本機の故障の原因になることがあります。

- ACパワーアダプターの接点部には、他の金属が触れない ようにしてください。ショートする危険があります。
- ●電池動作中にACパワーアダプターを差し込まないでください。一度電源を切ってから差し込んでください。
- ●ACパワーアダプター動作中に電池を入れたり、交換したりしないでください。一度電源を切ってから行ってください。
- ●電池がない状態でACパワーアダブターを抜くと、日時が クリアされる場合があります。その場合は、日時をセットし直してください。

# スマートメディア™についてのご注意

### スマートメディアについて

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 SmartMedia(スマートメディア)です。スマートメディ アの中には、半導体メモリー(NAND型フラッシュメモ リー)が内蔵されており、このメモリーにデジタル化さ れた画像データが記録されます。

記録は電気的に行われますので、一度記録した画像データを消去したり、再び記録することができます。

#### ID付きスマートメディアについて

SmartMedia ID (ID付きSmartMedia)は、スマートメディア個々に(ID)番号を割り振ったもので、IDを利用した著作権保護、その他の仕組みを持つ機器で使用できます。本機では、従来のスマートメディアと同様に使用できます。

### データ保持について

以下の場合、記録したデータが消滅(破壊)することがあります。記録したデータの消滅(破壊)については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

- \* お客様または第三者がスマートメディアの使いかた を誤ったとき
- \*スマートメディアが静電気・電気的ノイズの影響を 受けたとき
- \*スマートメディアに記録動作中・消去(フォーマット) 動作中にスマートメディアを取り出したり機器の電源を切ったとき

大切なデータは別のメディア( MOディスク、フロッピーディスク、ハードディスクなど )にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。

#### 取扱上のご注意

- ■スマートメディアを入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- ●スマートメディアの記録中・消去(フォーマット)中は、絶対にスマートメディアを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。スマートメディアが破壊されることがあります。
- ●指定された以外のスマートメディアはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因となります。
- ●スマートメディアは精密電子機器です。曲げたり、 強い力やショックを加えたり、落としたりしないで ください。
- ●強い静電気・電気的ノイズの発生しやすい環境での ご使用・保管は避けてください。
- ●高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用・保管は避けてください。
- ●スマートメディアの接触面(金色の部分)にゴミや異物がつかないように、また触らないようにご注意ください。汚れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- ■スマートメディアの持ち運びや保管時は、静電気に

よる影響を避けるため、必ず専用の静電気防止ケースに入れてください。また、収納ケースがある場合は収納ケースに入れてください。

- ●静電気を帯びたスマートメディアをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ▼ズボンのポケットなどに入れないでください。座った ときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- ●長時間お使いになったあと、取り出したスマートメディアが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ●スマートメディアには寿命があり、長期間使用する うちに書き込みや消去ができなくなります。このと きは新しいものをお買い求めください。
- ●インデックスエリアには、付属のインデックスラベルをはってください。市販のラベルなどは、はらないでください。スマートメディアの出し入れの際、故障の原因になります。
- ●インデックスラベルは、ライトプロテクトエリアに かからないように、はってください。
- ●万一、当社の製造上の原因による初期品質不良がありました場合には、同数の新しいスマートメディアとお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

スマートメディアをパソコンで使用する場合のご注意 ●パソコンで使用したあとのスマートメディアを使っ

- バソコンで使用したあとのスマートメディアを使って撮影する場合、スマートメディアのフォーマットはカメラで行ってください。
- ●スマートメディアをカメラでフォーマットして撮影・ 記録すると、自動的にフォルダーが作成されます。 画像データは、このフォルダー内に記録されます。
- ●パソコンでスマートメディアのフォルダー名、ファイル名の変更・消去などの操作を行わないでください。スマートメディアがカメラで使用できなくなることがあります。
- ■スマートメディア上の画像データの消去はカメラで 行ってください。
- ●画像データを編集する場合は、画像データをハードディスクなどにコピーし、コピーした画像データを編集してください。

#### 主な仕様

形 式 デジタルカメラ用イメージメモリーカード Smart Media(スマートメディア)

動作雷圧 3.3 V

使用条件 温度 0 ~ + 40

湿度 80%以下(結露しないこと)

外形寸法 | 37mm×45mm×0.76mm(幅/高さ/厚み) 91

警告表示	警告内容	処 置		
•	カメラの電池の容量が少ない。	電池を交換するか、充電してください。		
NO CARD	スマートメディアが入っていない、 または入れている向きが間違ってい る。	スマートメディア( 3.3V仕様 )を正しい向きに セットしてください。		
<b>®</b> CARD NOT INITIALIZED	スマートメディアがフォーマット( 初 期化 )されていない。	スマートメディアをフォーマットしてくださ い。		
<b>♥</b> CARD ERROR	<ul><li>・スマートメディアの接触面(金色の部分)が汚れている。</li><li>・スマートメディアが壊れている。</li><li>・スマートメディアのフォーマットが異常。</li></ul>	スマートメディアの接触面を、乾いた柔らかい 布などで軽くふいてください。また、フォーマッ トが必要な場合があります。それでもERROR の場合はスマートメディアを交換してください。		
₹CARD FULL	スマートメディアに空き容量がなく、 これ以上記録できない。	画像を消去するか、空き容量のあるスマート メディアを使用してください。		
% PROTECTED CARD	スマートメディアが誤記録防止状態に なっている。	誤記録防止状態になっていないスマートメディ アを使用してください。		
TREAD ERROR	正常に記録されていないデータを再生 した。	再生することはできません。		
₹FILE NO. FULL	コマNo.が999 9999に達してい る。	コマNO.メモリー機能をOFFにして、フォーマットしたスマートメディアに撮影してください。		

警告表示	警告内容	処 置		
• "	シャッター速度が遅く、手ブレを発生 しやすい状態。	三脚を使用するか、ストロボをオート・強制 発光・赤目軽減にセットしてください。		
<b>%</b> PROTECT	プロテクトされているコマを消去しよ うとした。	プロテクトをリセットしてください。		
! AF	AF(オートフォーカス)がうまく働かない。	<ul><li>・暗い場合は被写体から1.5m以上離れて撮影 してください。</li><li>・AFロック撮影をしてください。</li></ul>		
! AE	AE連動範囲外です。	撮影できますが、適性露出ではありません。		
DPOFセットされています消去しますか?	削除しようとした画像はDPOFプリント指定されている。	画像を削除すると、DPOF指定項目からも同時に設定が削除されます。		
DPOFファイル再セットOK?	DPOFファイルにエラーがあります。 または、他の機器で設定したDPOF ファイルです。	DPOFファイルを新しく作成し、DPOF設定をすべてやり直す場合は"メニュー/実行"ボタンを押してください。		
\$DPOF FILE ERROR	DPOFのコマ設定で1000コマ以上 のプリント指定をした。	同一スマートメディア内でブリント指定できるコマ数は999コマまでです。		
LENS COVER	<ul><li>・レンズカバーが開いていない。</li><li>・カメラが誤作動または故障しています。</li></ul>	<ul> <li>・レンズカバーに触らないようにして、電源を 入れ直してください。</li> <li>・電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションにお問い合わせください。</li> </ul>		

症  状	原 因	処 置
電源が入らない。	●電池が消耗している。 ●ACパワーアダプターの電源プラグがコンセントから外れている。	<ul><li>●充電済みの電池と交換する。</li><li>●電源プラグをコンセントに差し込む。</li></ul>
電源が途中で切れる。	<ul><li>●電池が消耗している。</li><li>●端子が汚れている。</li></ul>	●充電済みの電池と交換する。 ●電池の端子部分を乾いたきれいな布でふいて充電する。
電池の消耗が早い。	●温度が極端に低いところで使っている。 ●端子が汚れている。	<ul><li>●電池をボケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付ける。</li><li>●電池の端子部分を乾いたきれいな布でふいて充電する。</li></ul>
	<ul><li>●電池の寿命。</li><li>●アルカリ乾電池を使っている。</li></ul>	● 充電済みの新しい電池と交換する。 ● ニッケル水素電池/ニカド電池を使用する。
シャッターボタンを押しても撮影できない。	<ul><li>◆スマートメディアが入っていない。</li><li>◆スマートメディアに空き容量がなく、これ以上記録できない。</li><li>◆スマートメディアが誤記録防止状態になっている。</li></ul>	<ul><li>●スマートメディアを入れる。</li><li>●新しいスマートメディアを入れるか、コマを消去する。</li><li>●誤記録防止状態を解除する。</li></ul>
	●スマートメディアがフォーマットされてい ない。	
	<ul><li>◆スマートメディアの接触面(金色の部分)が 汚れている。</li><li>◆スマートメディアが壊れている。</li></ul>	<ul><li>◆人マートメディアの接触値を乾いだされい な布でふく。</li><li>新しいスマートメディアを入れる。</li></ul>

症  状	原 因	処 置
シャッターボタンを押して も撮影できない。	●オートパワーオフになり、電源が入ってい ない。	●電源を入れる。
	●電池が消耗している。	●充電済みの電池と交換する。
ストロボ撮影ができない。	<ul><li>●モードダイヤルの設定位置がずれている。</li><li>●ストロボ発光禁止になっている。</li></ul>	<ul><li>●モードダイヤルを正しい位置に設定する。</li><li>●ストロボをオート、赤目軽減または強制発 光にする。</li></ul>
	<ul><li>●ストロボ充電中にシャッターボタンを押した。</li></ul>	<ul><li>●充電が完了してからシャッターボタンを押す。</li></ul>
ストロボの充電ができない。	<ul><li>●記録できるスマートメディアが入っていない。</li><li>◆ストロボ発光禁止になっている。</li></ul>	●新しいスマートメディアを入れる、コマを 消去する、誤記録防止状態を解除する。 ●ストロボをオート、赤目軽減または強制発 光にする。
	●電池が消耗している。	●充電済みの電池と交換する。
ストロボが発光したのに再 生画面が暗い。	<ul><li>●被写体が遠い。</li><li>◆ストロボに指がかかっている。</li></ul>	<ul><li>●被写体に近づく。</li><li>●カメラを正しく構える。</li></ul>
画像がぼやけている。	<ul><li>レンズが汚れている。</li><li>マクロで遠景を撮影した。</li></ul>	<ul><li>レンズを清掃する。</li><li>マクロを解除する。</li></ul>
スマートメディアのフォー マットができない。	●スマートメディアが誤記録防止状態になっている。	●誤記録防止状態を解除する(ライトプロテクトシールをはがす)。

# 故障とお考えになる前に

症  状	原 因	処 置
全コマの消去ですべてのコ マが消せない。	<ul><li>コマがプロテクトされている。</li></ul>	<ul><li>プロテクトをリセットする。</li></ul>
カメラのダイヤルを操作しても作動しない。	<ul><li>◆カメラの誤作動。</li><li>◆モードダイヤルの設定位置がずれている。</li><li>◆電池が消耗している。</li></ul>	●電源(電池)をいったん取り外して、再び取り付け直してから操作する。 ●モードダイヤルを正しい位置に設定する。 ●充電済みの電池と交換する。
"表示"ボタンを操作しても 液晶モニターに画像が表示 されない。	●モードダイヤルの設定位置がずれている。	●モードダイヤルを正しい位置に設定する。
音が出ない。	<ul><li>カメラの音量設定が小さくなっている。</li><li>撮影中にマイクをふさいでいる。</li><li>A/Vケーブルを接続している。</li></ul>	<ul><li>● 音量を調節する。</li><li>● 撮影時はマイクをふさがない。</li><li>● A/Vケーブルを外す。</li></ul>
テレビに画像、音声が出ない。	<ul> <li>◆ムービー再生中にA/Vケーブルを接続した。</li> <li>◆カメラとテレビの接続が間違っている。</li> <li>◆テレビの入力が「テレビ」になっている。</li> <li>◆テレビの音量が小さくなっている。</li> </ul>	<ul><li>●正しく接続する。</li><li>●正しく接続する。</li><li>●テレビの入力を「ビデオ」にする。</li><li>●音量を調節する。</li></ul>

# 主な仕様

### システム

●型式:デジタルカメラ

●記録メディア:スマートメディア(3.3V仕様)

●記録方式:

静止画: DCF準拠(Exif Ver.2.1 JPEG準拠)/ DPOF対応動 画: DCF準拠(AVI形式 Motion JPEG)

●記録画素数(ピクセル):

 $2400 \times 1800/1280 \times 960/640 \times 480$ 

●撮像素子:

1/1.7型スーパーCCDハニカム

原色フィルター採用(総画素数:ハニカム配列の240万画素)

●撮像感度: ISO 200相当

●レンズ:スーパーEBC フジノンレンズ

●焦点距離:

●ファインダー:実像式光学ファインダー

●露出制御: TTL64分割測光、プログラムAE(マニュアル撮影 モード時、露出補正可能)

●ホワイトバランス:

オート(マニュアル撮影モード時、7ポジション選択可能)

●撮影可能範囲:

標 準:約50cm~無限遠 マクロ:約6cm~50cm

●電子シャッター:

可変速 1/4秒~1/1000秒(メカニカルシャッター併用)

●絞り: F2.8/F9.8自動切り換え

●セルフタイマー:タイマー時間約10秒

●消去方式:

1コマ消去・全コマ消去・フォーマット(初期化)

●液晶モニター: 1.8型 11万画素 D-TFD

●ストロボ:

調光センサーによるオートストロボ 撮影可能距離:約0.4m~2.5m

発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ

#### スマートメディア標準撮影枚数/記録時間

撮影枚数は被写体により多少の増減があります。かつ、撮影枚数はスマートメディアの容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大き くなる場合があります( \*スマートメディアをフォーマットした状態の撮影可能枚数または記録時間です )。

ピクセル		2400×1800		1280	×960	640×480	ムービー
クオリティー	FINE	NORMAL	BASIC	FINE	NORMAL	NORMAL	
画像1枚の データサイズ	約1700KB	約800KB	約330KB	約610KB	約310KB	約90KB	
MG-4S( 4MB )	2	4	11	6	12	44	22秒
MG-8S(8MB)	4	9	23	12	24	89	45秒
MG-16S(16MB)	9	19	47	25	49	165	90秒
MG-32S(32MB)	18	38	94	50	99	331	182秒
MG-64S(64MB)	36	77	189	101	198	663	364秒

### 入・出力端子

●A/V OUT端子:

ステレオミニミニ( 2.5mm)ジャック

音声: 316mVrms 出力インピーダンス2.2K 以下

●デジタル( USB )端子:パソコンへのデータの転送

●DC入力端子:専用ACパワーアダプター AC-3V接続

## 電源部、その他

●電源

単3形二ッケル水素電池2本使用(付属) 単3形二カド電池2本使用(別売)

専用ACパワーアダプター AC-3V使用( 別売 )

●バッテリー撮影可能枚数(充電池をフル充電した場合)

電池の種類	液晶モニター ON状態	液晶モニター OFF状態
ニッケル水素電池 HR-AA 「ニッケル水素1600」	約80枚	約230枚
ニカド電池 KR-AA( HP ) 「ハイパワー1000」	約50枚	約140枚

常温でストロボ使用率50%の場合の、連続して撮影できる枚数のめやすです。ただし、カメラの使用環境温度やパッテリー充電量のバラツキによる変動があります。

- ●使用条件:
  - 温度0 ~ + 40 湿度80%以下(結露しないこと)
- ●本体外形寸法:

85.5mm×71.0mm×31mm(幅/高さ/奥行き)

\* 付属品、突起部含まず

#### ●本体質量:

約155g(付属品、バッテリー、スマートメディア含まず)

- ●撮影時質量:約210g(バッテリー、スマートメディア含む)●付属品:5ページをご覧ください。
- ●別売アクセサリー: 79~84ページをご覧ください。

- \*仕様・性能は、予告なく変更することがありますのでご 了承ください。
  - 使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦く ださい。
- \*液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや、常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

# アフターサービスについて

#### 保証書

- ●保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- ●保証期間は、お買上げ日より1年間です。

### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子が悪いときはサービスステーションへ お買上げ店、または弊社サービスステーションにご相談く ださい。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 修理させていただきます。

#### 修理部品の保有期間

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年をめやすに保有 しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き 受けいたします。

#### 修理ご依頼に際してのご注意

●保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添付してください。

- ●お買上げ店や弊社サービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。
- ●修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなることがあります。
- ●修理料金が高く見込まれる修理のときは、「 円以 上は連絡してほしい」と料金をご指定ください。ご指定の ないときは、修理をすすめさせていただきます。
- ●修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避ける ため、修理品から取り外してお手もとに保管してください。
- ●修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱 に入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りください。
- ●修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整 検査を行いますので普通修理品の場合は弊社サービスス テーションで、お預かりしてから通常7~14日位をご予 定ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。 型名:ファインピックス4500

故障の状況 : できるだけ詳しく

ご購入年月日